

Структура условного обозначения ТРК «Топаз»

1 – 6 - тип корпуса
1 – 4 - количество видов топлива
0 - напорная
1 - встроенная
1 - одинарная колонка с двухсторонней индикацией
2 - двойная колонка с двухсторонней индикацией
3 - одинарная колонка с двухсторонней индикацией с отбором паров
4 - двойная колонка с двухсторонней индикацией с отбором паров
5 - одинарная колонка с односторонней индикацией
6 – двойная колонка с односторонней индикацией
7 - одинарная колонка с односторонней индикацией с отбором паров
8 - нестандартное исполнение
1 - 50 л/мин
2 - 50 и 80 л/мин
3 - 50 и 130л/мин
4 - 80 л/мин
5 - 130 л/мин

Р - с частотным приводом электродвигателя

ТОПАЗ – Х Х Х – Х Х – Х Х Х Х / ХХ (Х) М Р

1 - СДИ
2 - ЖКИ
3 - с ЦМ СДИ
4 - с ЦМ ЖКИ
0 - нет температурного модуля
1 – 4 - количество датчиков
0 - нет ЭМС
1 – 8 - количество ЭМС
0 - нет БМУ
1 - Топаз-186-04 (RS-485)
2 - Топаз-186-05 (GSM)
3 - Топаз-306БС
4 - Топаз-306БМУ1
5 - Топаз-186-05 (GSM и поддержка уровнемера)
6 - Топаз-186-04 (RS-485 и поддержка уровнемера)
00 - нет БМУ
01 - 2 клавиатуры и 2 считывателя
02 - 2 клавиатуры
03 - 1 клавиатура и 1 считыватель
04 - 1 клавиатура
05 - 1 считыватель

