

НАСОС МЕХАНИЧЕСКИЙ разнесенная сборка

Спецификация:

1. Трубка отвода воздуха с гайкой наконечной НМ50А-01.
2. Фланец НМ50А-02.
3. Кольцо уплотнительное НМ50А-03.
4. Патрубок НМ50А-04.
5. Прокладка НМ50А-05.
6. Крышка насоса механического НМ50А-06.
7. Болт с шайбой М8х34 НМ50А-07.
8. Прокладка крышки газораспределительной камеры НМ50А-08.
9. Прокладка НМ50А-09.
10. Болт с шайбой М8х25 НМ50А-10.
11. Прокладка НМ50А-11.
12. Газораспределитель НМ50А-12.
13. Поставщик НМ50А-13.
14. Болт с шайбой М8х20 НМ50А-14.
15. Прокладка НМ50А-15.
16. Защелка НМ50А-16.
17. Болт с шайбой М8х34 НМ50А-17.
18. Крышка [фильтр] НМ50А-18.
19. Пружина [фильтр] НМ50А-19.
20. Кольцо уплотнительное НМ50А-20.
21. Фильтр НМ50А-20-21 (НМ50А-60-21).
22. Кольцо уплотнительное-фильтра НМ50А-22.
23. Клапан обратный в сборе НМ50А-23.
- 23*1. Вал НМ50А-23*1.
- 23*2. Кольцо уплотнительное НМ50А-23*2.
- 23*3. Шайба опорная НМ50А-23*3.
- 23*4. Шайба НМ50А-23*4.
- 23*5. Шарик НМ50А-23*5.
- 23*6. Пружина НМ50А-23*6.
- 23*7. Жиклер НМ50А-23*7.
- 23*8. Кольцо уплотнительное НМ50А-23*8.
24. Пружина НМ50А-24.
25. Болт с шайбой М8х34 НМ50А-25.
26. Крышка НМ50А-26.
27. Кольцо уплотнительное НМ50А-27.
28. Клапан переключной (байпас) в сборе НМ50А-28.
- 28*1. Вал байпаса НМ50А-28*1.
- 28*2. Пружина НМ50А-28*2.
- 28*3. Шайба направляющая НМ50А-28*3.
29. Болт с шайбой М8х34 НМ50А-29.
30. Крышка НМ50А-30.
31. Болт регулировочный НМ50А-31.
32. Кольцо уплотнительное НМ50А-32.
33. Втулка резьбовая глухая НМ50А-33.
34. Кольцо уплотнительное НМ50А-34.
35. Ротор НМ50А-35.
36. Шпонка НМ50А-36.
37. Пластина ротора НМ50А-37.
38. Кольцо магнитное НМ50А-38.
39. Сепаратор НМ50А-39.
40. Крышка НМ50А-40.
41. Втулка НМ50А-41.
42. Шайба приваля НМ50А-42.
43. Болт с шайбой М8х12 НМ50А-43.
44. Болт с шайбой М8х34 НМ50А-44.
45. Крышка НМ50А-45.
46. Прокладка уплотнительная НМ50А-46.
47. Шайба М8 НМ50А-47.
48. Болт М8х12 НМ50А-48.
49. Шпонка НМ50А-49.
50. Корпус насоса механического НМ50А-50.
- 50*1. Гельма НМ50А-50*1.

